



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

1412-5 DRESSER / BUREAU DOUBLE

1412-6 MIRROR / MIROIR



Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

! It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

! Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

! Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.


! Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

PART LIST/LISTE DE PIÈCES			
NO:	COMPONENT	SKETCH	Q'TY
A	DRESSER / BUREAU DOUBLE		1PC
B	MIRROR / MIROIR		1PC
C	MIRROR SUPPORT / SUPPORT DE MIROIR		2PCS

HARDWARE LISTS / LISTE DE QUINCAILLERIE				
NO:	DESCRIPTION	SKETCH	SIZE	Q'TY
1	BOLT/BOULON		1/4"x1-1/2"	8PCS
2	SPRING WASHER/ RONDELLE D'ARRÊT		1/4"x 10mm	8PCS
3	FLAT WASHER/ RONDELLE PLATE		1/4"x 19mm	8PCS
4	ALLEN KEY/CLÉ ALLEN		4mm	1PC


** ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN #1412-6 FOR ASSEMBLY

STEP 1-ÉTAPE 1



****DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED**
****NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE**

STEP 2-ÉTAPE 2



COMPLETED / COMPLETÉ



NOTE/REMARQUE

Tipping Restraint hardware kit is included with this product.

Refer to installation instruction in the hardware pack.

Une trousse anti-basculément est fournie avec ce produit.

Veillez vous référer aux instructions d'installation dans

la trousse de quincaillerie

*ANTI-TIPPING HARDWARE PACK IS AT THE BACK PANEL

*UNE TROUSSE ANTI-BASCULEMENT EST SITUÉ SUR LE PANNEAU ARRIÈRE

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

PAGE : 1 OF 1